

حالات بار در پوش آور ارسال شده توسط moifaba - نامشخص

با سلام

حالات بار پوش آور را در ایتبس کجا وارد کنیم و اگر بخواهیم pushXp و pushXn (بار با خروج از مرکزیت) وارد کنیم تنظیمات ورودی به نرم افزار چیست؟

باتشکر

=====