

پارامتر ورودی به نرم افزار سپ برای المان میراگر ارسال شده توسط کامیابی - نامشخص*

با سلام

نرم افزار سپ برای المان میراگر چه چیزی به عنوان ورودی میگیره؟

میدونم که واسه میراگر باید لینک الممنت تعریف بشه ولی اینکه چه مشخصاتی واسه میراگر میگیره نمیدونم

آیا منحنی رفتاری المان میراگر را میگیره؟

اگر واسه هر نوع میراگر مشخصات خاصی میگیره واسه میراگر فلزی تسلیم شونده چه مشخصاتی میگیره؟

ممنون

=====