

طریقه وارد کردن شتابنگاشت به نرم افزار ETABS ارسال شده توسط sattarvin - نامشخص

با سلام در مورد نحوه وارد کردن شتابنگاشت به نرم افزار ETABS اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید؟

فرمت فایل ورودی چه باید باشه ؟

=====