

opensees

ارسال شده توسط kouroshrahimi - نامشخص

سلام و وقت بخیر - بنده از دستور elementzerolength در برنامه opensees برای مدلسازی میراگر استفاده کردم. از steel01 هم به عنوان متریال میراگر استفاده میکنم. میخام بدونم E و f_y رو با چه واحدی باید قرار بدم. با توجه به اینکه f_y رو برای المان های تیر و ستون سازه بر حسب پاسکال قرار دادم و بار لغزشی که قرار است به جای f_y در میراگر قرار دهم بر حسب نیوتن به دست آوردم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایین؟

=====